GUÍA DE INSTALACIÓN DEL KIT DE PARCHES

1. ¡Es rápido! así que tenga todas sus herramientas y PPE listos:
   - *Guantes y gafas de seguridad*
   - *Palillo de mezcla de plástico (o paleta mezcladora)*
   - *Toalla húmeda y tela para limpieza*

2. Preparar su ubicación de reparación retirando el hormigón y los aceites dañados. Utilice un cincel y/o un cepillo de alambre.
   - *La superficie debe estar completamente seca.*
   - *Sopla cualquier polvo.*

3. Sacar el contenido del valde del kit de parches:
   - *Tarro con el líquido*
   - *Bolsa de mezcla seca*
   - *Palillo de mezcla*

4. PRIMERO: Vacíe el tarro del activador en el valde. SIGUIENTE: Vacíe la bolsa de mezcla seca en el valde.

5. Mezclar bien con el palillo de mezcla hasta que ambos materias, seco y liquido estén completamente combinados (alrededor de 30 segundos)

6. Ligeramente humedezca los guantes y sacudir el exceso de agua. Aplique una pequeña cantidad de Fascrete para cubrir la superficie del sitio de reparación.

7. Espere 30 segundos para que la capa que aplico se pegue y ligeramente humedecido guantes de nuevo presione más Fascrete para llenar el sitio de reparación.

8. Termine con el palillo de mezcla o la llana. Limpie las herramientas con una toalla húmeda al terminar.

9. Utilice una esponja de estuco (ligeramente humedecida) para lograr un acabado suave para su reparación.

10. Limpie las herramientas y los guantes con agua. Lávese las manos con agua y jabón cuando haya terminado.

Use agua con moderación y solo para evitar que Fascrete se pegue a las herramientas y guantes.

Para prolongar el tiempo de trabajo, los kits de parches Fascrete se pueden enfriar por debajo de 0 oF en un congelador.
Cuanto más frío sea el material, más largo será su tiempo de trabajo (de 5 a 30 minutos)
¡El Fascrete se endurecerá por completo en menos de una hora!

Visite nuestro sitio web para obtener asistencia y pedir más Fascrete.